HunterDouglas 🏈

Guía de programación Duette[™] PowerView[®] AC



Motores PowerView® 110V AC

Descripción

Las cortinas Duette PowerView[®] AC están diseñadas para operar con motores M40, estos motores PowerView[®] trabajan en conjunto con los controles remoto PowerView[®] y el PowerView HUB por medio de radiofrecuencia. Esta guía explica como programar y restablecer límites en caso de vincular con un PowerView HUB.

CUIDADO: Todas las cortinas que proceden de fábrica llevan una configuración inicial de sentido de rotación y límites de carrera. Evita eliminar o modificar los límites de carrera a menos de ser necesario, una operación inadecuada podría generar daños en la cortina.

Vista del producto





Fig. 2 Duette Standard PowerView AC

Pasos en una programación

Todas las cortinas Duette PowerView AC llevan los límites establecidos, solo hay que vincular con el control remoto PowerView® hacer referencia a los pasos 1 y 2. En caso de requerir configurar la cortina con el PowerView HUB debe seguir los pasos para Restablecer programación de la red del motor antes de vincular a algún canal.

Paso 1: instalación

Instale la cortina a los sopores suministrados de manera tradicional. Conecte el motor a un suministro eléctrico de 110V, procure utilizar herramienta idónea para la manipulación y ajuste de cables tales como regletas y enchufes. Instale las baterías en el control remoto.

Paso 2: vincular a un canal

Control Remoto: presione y sostenga STOP durante 4 segundos para poner el control remoto en modo de programación.

Los botones retro iluminados del control remoto parpadearán para indicar que se encuentra en el modo de programación.

Control Remoto: Presione y suelte el número del canal donde planea vincular el motor.

El número del canal parpadeará para mostrar que está seleccionado.

Motor: presione y mantenga presionado el botón de configuración ubicado en el cabezal del motor.

Control Remoto: mientras continúa presionando el botón en el motor, presione y suelte 🛖 en el control remoto.



La cortina se moverá dos veces para indicar que se ha unido al canal.

Motor: suelte el botón de configuración.

Control Remoto: mantenga presionado STOP durante 4 segundos para salir del modo de programación.

Las luces dejarán de parpadear. Mínimo un canal debe ser seleccionado.

Restablecer programación de la red del motor

El restablecimiento de programación de la red, borra toda la programación de canales almacenada en el motor. Esta acción no afecta a los límites del motor o la dirección del motor.

El uso principal es durante la instalación para corregir las asignaciones a canales y controles erróneos y vincular al PowerView HUB.

Motor: presione y mantenga presionado el botón de configuración ubicado en el cabezal del motor durante 12 segundos.

La cortina se moverá dos veces después de 6 segundos, luego nuevamente después de 12 segundos.

Motor: Suelte el botón de configuración.



hunterdouglas.com.mx